

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: <http://leega.nt-rt.ru> | eam@nt-rt.ru



Бензиновые генераторы

Технические характеристики

Оглавление

LT 11000 CLE	3
LT 11000 CLE-3	4
LT 6500 CL	5
LT 6500 CLE	6
LT 7500 CL-3	7
LT 7500 CLE	8

LT 11000 CLE



Характеристики	
Напряжение, В	220
Мощность номинальная, кВт	8,5
Мощность максимальная, кВт	9,5
Стартер	электрический
Двигатель	Leega LT620
Обороты двигателя, об/мин	3000
Емкость топливного бака, л	25
Расход топлива, л/час	2,5
Габариты (д*ш*в), см	91x56x71
Вес, кг	140
Комплектность	В комплект входит аккумулятор. Имеется возможность подключения автозапуска (АВР).

LT 11000 CLE-3



Характеристики	
Напряжение, В	380
Мощность номинальная, кВт	8,5
Мощность максимальная, кВт	9,5
Стартер	электрический
Двигатель	Leega LT620
Обороты двигателя, об/мин	3000
Емкость топливного бака, л	25
Расход топлива, л/час	2,5
Габариты (д*ш*в), см	91x56x71
Вес, кг	140
Комплектность	В комплект входит аккумулятор. Имеется возможность подключения автозапуска (АВР).

LT 6500 CL



Характеристики	
Напряжение, В	220
Мощность номинальная, кВт	5
Мощность максимальная, кВт	5,5
Стартер	ручной пуск
Двигатель	Leega LT390
Обороты двигателя, об/мин	3000
Емкость топливного бака, л	25
Расход топлива, л/час	2
Габариты (д*ш*в), см	74x48x59
Вес, кг	85

LT 6500 CLE



Характеристики	
Напряжение, В	220
Мощность номинальная, кВт	5
Мощность максимальная, кВт	5,5
Стартер	электрический
Двигатель	Leega LT390
Обороты двигателя, об/мин	3000
Емкость топливного бака, л	25
Расход топлива, л/час	2
Габариты (д*ш*в), см	74x48x59
Вес, кг	82
Комплектность	В комплект входит аккумулятор. Имеется возможность подключения автозапуска (АВР).

LT 7500 CL-3



Характеристики	
Напряжение, В	380
Мощность номинальная, кВт	6
Мощность максимальная, кВт	6,5
Стартер	ручной пуск
Двигатель	Leega LT420
Обороты двигателя, об/мин	3000
Емкость топливного бака, л	25
Расход топлива, л/час	2,2
Габариты (д*ш*в), см	74x48x59
Вес, кг	82

LT 7500 CLE



Характеристики	
Напряжение, В	220
Мощность номинальная, кВт	6
Мощность максимальная, кВт	6,5
Стартер	электрический
Двигатель	Leega LT420
Обороты двигателя, об/мин	3000
Емкость топливного бака, л	25
Расход топлива, л/час	2,2
Габариты (д*ш*в), см	74x48x59
Вес, кг	87
Комплектность	В комплект входит аккумулятор. Имеется возможность подключения автозапуска (АВР).

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: <http://leega.nt-rt.ru> | | eam@nt-rt.ru